

At sætte slikpapir på bogbinderplast.

Klip to stykker bogbinderplast lidt større end mønstret (skabelonen) til den valgte model.

Bemærk: Hver side i modellen kræver to stykker bogbinderplast.

Tegn modellens form (skabelon) på papirsiden af det ene stykke bogbinderplast.



Træk lidt af bogbinderplasten af. Glat slikpapiret godt med fingrene mens det klæbes ovenpå plasten.

Fortsæt således til hele plaststykket er dækket. Måske skal der tages højde for op/ned på det færdige produkt, så noget af slikpapiret skal måske drejes en halv omgang i forhold til det øvrige.

Når hele plaststykket er dækket, vendes det hele om. Klip det overskydende slikpapir af.





Træk dækpapiret af det næste stykke plast – i etaper – imens det klæbes ovenpå slikpapiret. Glat godt ud med fingrene.

Klip det overskydende bogbinderplast af.



Stykket er nu klar til at blive syet til den endelige model.

Hvis modellen skal have to sider, som f. eks. et penalhus med lynlås øverst, skal ovenstående proces laves to gange.