

Pusletaske.

Praktisk pusletaske, der foldes ud med en hynde midtpå til at lægge barnet på mens der skiftes. I begge sider er der rum til bleer, skiftetøj og andet, der måtte være nødvendigt når baby skal med i byen.

Hankene er så lange, at det bliver en skuldertaske.

Tasken er rekonstrueret efter hukommelsen ud fra en tilsvarende jeg modtog som barsels gave for 23 år siden.

Materialeforbrug:

Kraftig bomuldsstof (150 cm bred): 85 cm.

Skumhynde 2 cm tyk. 60 cm. bred: 48 cm.

14 cm velcro.

Bomuldsstof til hynde: 100x63 cm.

Klippemål på taskestoffet:



Alle kanter zig-zagges eller overlockes.


Hyndens betræk sys ret mod ret med en vendeåbning på den ene side. I hjørnerne sys på tværs 1 cm. fra spidsen for at få "højde" på hynden. Se tegningen til højre.

Taskens korte ender foldes 1 cm. mod vrang og stikkes.



Side- og endesøm lægges over hinanden.
Stik på tværs 1 cm. fra spidsen.


Lommerne i begge sider foldes $24\frac{1}{2}$ cm ret mod ret. Og sys med $1\frac{1}{2}$ cm sømmerum. Vendes. Der sys ruminddelinger. Sy en stikning midt på hver side og dernæst midt i et af rummede i hver side. Se tegningen:




Det synlige sømmerum øverst og nederst, mellem sidelommerne, foldes om og stikkes.

Klip to hanker: 120 cm lange og 12 cm brede. Fold 1 cm. ind langs alle fire sider. Fold hankene dobbelt på langs og stik hele vejen rundt.

Find og marker midten af pusletaskens over- og underside. Placer hankene som vist på tegningen herunder.



Sy hankene fast fra hankenes nederste kant og ca. 8 cm op. Forstærk ved at sy en lille firkant øverst. Der kan også i stedet sys et kryds indeni firkanten.



Tasken lukkes v. h. a. en 'stofstrimmel' og velcro.

Klip et stykke på 26x12 cm.


Fold 1 cm ind på alle fire sider og fold dobbelt på langs.

Stik langs alle sider.


Klip to stykker velcro på hver 7 cm.

Sy den bløde del på indersiden af lukningen. Se tegningen.

Velcrostykkerne kan også sys på inden stykket sys sammen hvis man vil undgå synlige stikninger fra velcroens påsynigen på forsiden.



Den anden ende af 'strimlen' sys på bagsiden af tasken, midtpå. ca. 7 cm fra overkanten.



Mål ud hvor velcroens krogdele skal sys på forstykket. Lukningen må gerne være lidt løs, af hensyn til når der kommer indhold i tasken.